

# HE-VA AC100 – Örleiðbeiningar

## Yfirlit

Stjórn tölvan gefur möguleika á sjálfvirkni á sáningsmagni með loftsáningsarvélinni

RDS kerfið heldur réttu sáðmagni þrátt fyrir breytingar í aksturshraða



Val	Aðgerð	Einingar
1	Hraði	Km/klst
2	Svæði samtals 1 eða 2	Hektarar
3	(ekki notað)	-
4	Sáðmagn	Kg/ha eða frá/fermetra
5	Staða á blásara/hraði	On Off/snúningshraði
6	Magn í tank	-

Þessar skjámyndir sína annað þegar tölvan er í program stillingu 1,2,3 eða 4

## Sáðmagn stillt

1. Þegar stillt er á magn í glugganum, ýtið og haldið inni annaðhvort **RATE +** eða **RATE -** 5 sek. Þegar sleppt er blikkar magnið.

2. Haldið inni annaðhvort **RATE +** til að auka magnið, eða **RATE -** til að minnka magnið. Því lengra sem haldið er inni því hraðar telur tölvan

3. Þegar búið er að velja rétt magn er það vistað með því að halda inni **RATE -** takkanum. Tölvan mun flauta 5 sinnum og birta á skjánum til skiptis sáðmagn og lágmarks aksturshraða fyrir þá stillingu. Eftir 5 sek kemur á skjáinn 'donE' eftir það má sleppa takkanum og þá fer tölvan í biðstöðu ATH! Vinnsluhraði ætti ekki fara undir 1,5 km/klst. Ef svo er þarf að skoða tölvuna


## Stilling á tölvu

1. Stillið „FAN“ rofann á „OFF“ (ef hann er til staðar)

2. Setjið ílát undir rennuna fyrir og haldið inni „PRIME“ takkanum við það fellur fræið ofan í ílátið

3. Þegar búið er að setja nægjanlegt magn til að vigta sleppið takkanum og vigtið það sem kom úr vélinni, tölvuskjárinn blikkar með gildum sem tölvan heldur að séu rétt

4. Stillið tölvuna í tölvunni á mælt magn með **RATE +** eða **RATE -** takkanum



5. Ýtið á **RATE -** takkann einu sinni til að sýna lágmarks aksturshraða





6. Ýtið á **RATE -** takkann aftur til að vista ný gildi. Tölvan birtir á skjánum 'donE' til að staðfesta að nú sé búið að setja ný gildi inn.

7. Stillið „FAN“ rofann á „ON“ (ef hann er til staðar)



# HE-VA AC100 – Örleiðbeiningar

## Stilling á viðvörun fyrir of lítinn blástur





Ef þú vilt breyta viðvörunargildum fyrir aðvörun (aðeins fyrir vökvaknúin)

1. Veljið skjávalsmynd 5 með  takkanum. Ýtið á og haldið inni  takkanum.
2. Ýtið á og haldið inni  takkanum til að breyta blikkandi númerinu. Sleppið  takkanum til að veljið næstu tölu og endurtakið þetta þar til rétt gildi er komið

## Stilling á vinnslubreidd

1. Veljið svæðis samtals valmyndinni 
2. Ýtið og haldið inni  takkanum í 5 sek. Þá blikkar „tot. 1“ síðan „tot.2“ síðan kemur vinnslubreiddin (mynd. 12)

**Forstilling á vinnslubreidd = 4m**

3. Haldið  takkanum áfram inni og ýtið á  til að velja hvaða tölu á að breyta
4. Haldið inni  meðan verið er að breyta tölunni (eða færa kommu). (mynd. 13)
5. Sleppið  takkanum til að fara aftur í biðstöðu






Mynd 12: Sýna tæki






Mynd 13: Breyta vinnslubreidd


## Hektaramælir

1. Veljið svæði í skjávali 
2. Ýtið á  takkann til að fara á milli PART (hluti) og TOTAL (alls)
3. Ýttu og haltu inni 

## Stilling á biðtíma (bið áður en lagt er í hann)

1. Ýtið og haldið  takkanum inni í 10 sek þegar þú ræsir tölvuna. Við þetta ræsir tölvan sig í ham 2 á skjávali 1
2. Veljið skjával 6 með  takkanum.
3. Ýtið og haldið  takkanum inni til að breyta fjölda sek sem biðtími á að vera.
4. Slökkvið á tölvunni og kveikið aftur til að fara aftur í vinnuham.

## Biðtími virkjaður

1. Sáðvélin verður að vera niðri og kyrr.
2. Ýtið <sup>RATE</sup>  takkann og blásarinn fer í gang þegar fyrirfram ákveðinn biðtíma er lokið
3. Ef að aksturshraði er ekki meira en 2 km/klst þegar biðtíma er lokið slekkur blásarinn aftur á sér. Ef hraðinn er meiri en 2 km/klst hefst sáning og miðast þá magn við aksturshraða.